

## MONTAGEEMPFEHLUNG

Starke Verbindung. Kluge Technik.

### Montageempfehlung PROFI-TEC Profile MASTER / XXL / JUNIOR

Carl Prinz GmbH & Co. KG  
Jakobstraße 8 • D-47574 Goch  
Telefon +49 (0) 28 23.97 03-0  
Telefax +49 (0) 28 23.97 03-99  
E-Mail [service@carlprinz.de](mailto:service@carlprinz.de)



#### Profil anlegen

Basisprofil auf dem Untergrund anlegen. Achten Sie auf eine ausreichende Dehnungsfuge zwischen Belag und Profil.



#### Verkleben:

Bei der Verklebung des Basisprofils auf dem Untergrund ist darauf zu achten, dass der Untergrund frei von Trennmitteln ist. Der Untergrund sollten den Vorschriften der VOB DIN 18 365 und DIN 18 252 sowie den Anforderungen der Ebenheit nach DIN 18 202 Tolleranzen im Hochbau, Tabelle 3 Zeile 3 entsprechen.

Verwenden Sie einen Zwei-Komponenten- oder Gießharzkleber oder einen Kleber mit besonders hoher Klebekraft, beste Ergebnisse haben wir mit Hybrid- Klebstoffen erzielt. Ziehen Sie nach der Verklebung des Basisprofils überschüssigen Klebstoff glatt ab. Montieren Sie erst nach vollständiger Aushärtung des Klebstoffs das Oberprofil. Beachten Sie bitte die Herstellerangaben.



#### Verschrauben:

Mit einem 3 mm - 5 mm Bohrer die zuvor vom Basisprofils auf den Untergrund übertragenen Bohrungen für die Dübel bohren. Die Bohrlöcher absaugen damit keine Bohrspäne in den Löchern- und auch keine störenden Bohrspäne unter dem Basisprofil verbleiben. Entsprechend den Bohrlochern verwenden Sie bitte geeignete Dübel und Schrauben. Dem Profil sind keine Dübel und Schrauben beige packt. Führen Sie nun die geeigneten Dübel in die Bohrlöcher so ein, dass diese komplett in den Bohrlochern versenkt sind. Setzen Sie die äußeren Bohrungen / Schrauben maximal 4 cm vom Seitenrand!

Bei Holzuntergründen kann die geeignete Schraube direkt durch die Befestigungslöcher in den Untergrund eingeschraubt werden.



#### Oberprofil fixieren Abb.4 + 5

Unter Handdruck das Oberprofil in das Basisprofil drücken bis es eingerastet ist. Das Profil passt sich automatisch in Höhe und Neigung dem Bodenbelag an. Beim Fixieren unbedingt ein Schlagholz längs unterlegen, dann über die gesamte Länge mit einem Hammer anschlagen. Das Profil rastet so weit ein, bis es dicht an beiden Seiten anliegt.



#### Demontage:

Zur Demontage des Profils lösen Sie unter Zuhilfenahme eines Akkuschauber mit Bit Torx T 10, vorsichtig die Schrauben. Die Schrauben können bei ordnungsgemäßer Anwendung erneut verwendet werden. Heben Sie das Oberprofil beim Rückbau leicht an, damit die Schrauben sich aus dem Bohrkanal herausheben.

Mit Erscheinen verlieren alle bis dato herausgegebenen Montageempfehlungen zu diesem Artikel Ihre Gültigkeit. Stand: 05.07.2013. Änderungen Vorbehalten.

Carl Prinz GmbH & Co. KG

Jakobstraße 8 · D-47574 Goch · Telefon +49 (0) 28 23. 97 03-0 · Telefax +49 (0) 28 23. 97 03-99 · e-Mail: [service@carlprinz.de](mailto:service@carlprinz.de) · [www.carlprinz.de](http://www.carlprinz.de)

Steuer-Nr. 116 / 5752 / 0088, Ust.-Id.-Nr. DE 120095629 · Kommanditgesellschaft; Sitz: Goch, Handelsregister: Amtsgericht Kleve, HRA-Nr. 485

persönlich haftende Gesellschafterin: Prinz Verwaltungsgesellschaft mbH, Sitz: Goch, Handelsregister: Amtsgericht Kleve, HRB-Nr. 427 · Geschäftsführer: Joachim W. Prinz, Katharina Prinz